

Vernici Invecchianti

Questa volta avete deciso che l'antico vi piace, e per dare un colpo glam all'oggetto sul quale avete appuntato l'occhio vi serve una vernice invecchiante. Ma c'è un problema fondamentale. Non avete mai adoperato questo tipo di vernici. Non è un lavoro complesso, vediamo qualche utile consiglio. Le vernici invecchianti e screpolanti vanno utilizzate in combinata. Il lavoro può essere suddiviso in cinque fasi fondamentali:

- 1) Stesura della vernice invecchiante.
- 2) Applicazione della vernice screpolante.
- 3) Essiccazione della vernice screpolante.
- 4) Evidenziazione delle screpolature.
- 5) Applicazione finale della vernice invecchiante.

In primo luogo è quindi necessario stendere un sottile strato di Vernice invecchiante per quadri che serve per facilitare l'adesione della screpolante al supporto. Prima di applicare la vernice screpolante è necessario che il solvente della vernice invecchiante sia evaporato completamente e che il film di vernice risulti leggermente appiccicoso al tatto.

La vernice screpolante va applicata con pennellate dense e in maniera uniforme su tutta la superficie. Se nelle prime pennellate vedete che la vernice tende a formare delle schivature, significa che il solvente della vernice invecchiante non è evaporato completamente: è quindi necessario aspettare che l'evaporazione si completi.

La vernice screpolante essicca per evaporazione dell'acqua: se l'essiccazione è rapida si ottengono screpolature larghe e marcate. Se l'essiccazione è lenta le screpolature risulteranno più fitte e fini. Le dimensioni delle screpolature sono molto legate alla velocità di evaporazione dell'acqua.

Una volta essiccata la vernice screpolante, evidenziare le screpolature ottenute. Se il fondo ha un colore bruno o molto scuro, utilizzare un colore chiaro.

Vernici Invecchianti

Se, invece, il fondo ha colori chiari si utilizza colore a olio bitume o terra d'ombra. Si sprema poco colore su un panno di carta assorbente e si picchietta su tutte le screpolature. Con panno di carta levare il colore in eccesso. Adesso potete applicare uno strato di vernice invecchiante con pennellate piene, in modo da creare un film protettivo.