

Pulizia di un Mobile con Verniciatura a gommalacca

Un mobile trattato a gommalacca presenta una superficie molto lucida, asciutta al tatto ed esente da screpolature.

Per esserne sicuri potete carteggiare un angolo nascosto: l'odore di alcool che ne scaturisce è inconfondibile.

Per pulire efficacemente un mobile verniciato con la gommalacca conviene impiegare una soluzione preparata con:

- 100 ml di trementina;
- 50 ml di alcool (etilico);
- 50 ml di olio di lino.
- Strofinare energicamente ma uniformemente il mobile con tale soluzione per mezzo di un tampone di cotone.
- Sostituire spesso il cotone e diminuite gradualmente la pressione esercitata fino a raggiungere il risultato ottimale.

Attenzione

Non eccedete con la percentuale di alcool etilico perché asportereste degli strati di gommalacca e ciò vi costringerebbe a sverniciare e riverniciare il mobile.

Una volta terminata questa fase strofinare il legno con un panno asciutto e pulito.